


GL060 Instructions - Aufbauanleitung



TO ASSEMBLE THE GLOBE MOBILE:

1. Place the globes and hanging apparatus on a flat surface. Arrange the rods and strings as shown in the illustration. To achieve a balanced arrangement, attach globes as follows:
2. Hook the eyelets on each of the 18cm globes (*a* and *b*) to the longest strings of the mobile (1 and 2).
3. Hook the 14cm globe (*c*) to the remaining string on the right side (3).
4. Hook the 11.8cm globe (*d*) to the longer of the remaining strings on the left side (4).
5. Hook the 8.5cm globe (*e*) to the last remaining string (5).

Package includes:

L'emballage comprend :

Die Verpackung enthält:


- a) Weber Costello Globe, 20th C., 18cm*
 - b) Mercator Globe, 16th C., 18cm*
 - c) Vaugondy Globe, 18th C., 14cm*
 - d) Hondius Globe, 17th C., 11.8cm*
 - e) RMN Globe, 19th C., 8.5cm*
 - f) Hanging Rods with String*
- Tringles de suspension et leur fils*
Aufhängung

ASSEMBLAGE DU MOBILE GLOBE :

1. Placez les globes et le dispositif de suspension sur une surface plate. Disposez les tringles et les fils conformément à l'illustration. Pour obtenir un équilibre correct, fixez les globes de la façon suivante :
2. Fixer les œilletons de chaque globe de 18 cm (*a* et *b*) aux plus longues tringles du mobile (1 et 2).
3. Fixez le globe de 14 cm (*c*) à la tringle restante sur le côté droit (3).
4. Fixez le globe de 11,8 cm (*d*) à la plus longue des tringles restantes sur le côté gauche (4).
5. Fixez le globe de 8,5 cm (*e*) à la dernière tringle restante (5).

SO SETZEN SIE DAS GLOBUS-MOBILE ZUSAMMEN:

1. Legen Sie die Globen und die Aufhängung auf eine flache Arbeitsplatte. Ordnen Sie die Verbindungsstäbe und die Schnüre so an, wie es in der Abbildung dargestellt ist. Um die Balance des Mobiles herzustellen, müssen Sie die Globen wie folgt zusammensetzen:
2. Haken Sie die Ösen der Globen mit 18 cm Durchmesser (*a* und *b*) in die langen Schnüre (1 und 2) des Mobiles ein.
3. Der 14 cm Globus (*c*) wird in die verbliebene Schnüre (3) auf der rechten Seite eingehakt.
4. Haken Sie nun den 11.8 cm Globus (*d*) in die längere der verbliebenen Schnüre auf der linken Seite ein.
5. Zum Schluß wird der 8.5 cm Globus (*e*) in die letzte verbliebene Schnüre (5) eingehakt.



The Netherlands
AM NL
Ambachtsweg 37
NL-3899 AM
Zeewolde

United States
AM USA
888 Garfield
P.O. Box 21710
Eugene, OR 97402

